



Damit Türen problemlos im Sinne der Barrierefreiheit genutzt werden können, müssen die Türbeschläge in einer Griffhöhe von 85 bis 90 cm angebracht sein. Standardmäßig beträgt die Griffhöhe jedoch 105 cm über OFF (Oberfläche Fertigfußboden).

Mit Hilfe eines Spezialbeschlages, bei dem die Anordnung von Griff und Schließzylinder getauscht wird, kann ohne weitere bauliche Veränderungen am Türmechanismus die Griffhöhe von ca. 85 cm erreicht werden. Der Griff beendet sich dann unten und der Schließzylinder ist oben angeordnet.

